

Мельсептомат Джи



Децентрализованный автоматический дозатор с ключом к успеху

Просто нажмите кнопку и Мельсептомат Джи доставит в емкость готовый к использованию раствор заданной вами концентрации, приготовленный из концентрата дезинфицирующего или моющего средства и водопроводной воды, в точности столько, сколько вы определили.

Рекомендован к использованию для всех областей, где проводится уборка и требуется точное дозирование (лечебные, спортивные и образовательные учреждения, пищевая промышленность, прочие производства и организации).

Ключевые характеристики

- Работа дозатора обеспечивается нажатием только одной кнопки оператора.
- Надежный корпус из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (антивандальная конструкция).
- Рабочее состояние и сообщения о неисправностях отображаются на LED монитор, интегрированный в кнопку оператора, через зеленые/красные огни.
- Контейнер для смешивания съемный, автоклавируемый.
- Предварительный выбор дозировки производится с помощью ключа в селекторе (ключ можно вынуть из селектора и никто кроме вас не сможет изменить заданные вами параметры).
- Возможность приготовления растворов: 0,25% — 0,5% — 1% — 1,5% — 2% — 4%.
- Объем выдаваемого за одно нажатие готового раствора от 1 до 50 литров (в любой момент выдача может быть остановлена путем повторного нажатия на кнопку).
- Микропроцессорное управление системой дозирования с учетом мониторинга возможного изменения окружающих параметров.
- Датчики полностью контролируют и регистрируют процесс дозирования.
- Наличие азратора, обеспечивающего подачу воды без примеси пузырьков воздуха.
- Автоматическая остановка дозатора в случае если уровень концентрата или давление воды становятся очень низкими.
- Защита системы водоснабжения от обратного тока концентрата в случае аварии: DIN EN 1717; EN 13076 / неограниченный воздушный зазор.
- Электромагнитная совместимость (EMV): EN 55014.
- Соответствует тесту на техническую безопасность: EN 60335.
- Совместим с дезинфицирующим и моющими концентратами B. Braun.
- Удобная для обслуживания и компактная модульная конструкция.
- Калибровка дозатора, изменение параметров производятся без открытия прибора.
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96.
- Инструкция на русском языке.
- Наличие сертифицированной сервисной службы на территории РФ (монтаж, калибровка, обучение, сервисное обслуживание).
- Гарантия 3 года.

Мельсептомат Джи. Технические данные

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Производительность | Макс. 400 л/ч |
| Диапазон дозаций готового раствора | 1–50 л |
| Мин. количество | 1 л |
| Диапазон готовых растворов | 0,25% — 0,5% — 1% — 1,5% — 2% — 4% |
| Погрешность дозирования | 0... +6,5% |
| Подключение к системе водоснабжения | 1/2" внешняя резьба |
| Точная работа при давлении воды | 0,5–6,0 бар |
| Блок управления | Микропроцессорная схема |
| Подключение к электросети | Адаптер |
| Первичное напряжение | 90–264 В, ~50–60 Гц; |
| Вторичное напряжение | 24 В постоянного тока; 1 А |
| Энергопотребление | Макс. 24 ВА |
| Размеры (Ш × В × Г) | 375 × 370 × 150 мм |
| Всасывающая трубка с резьбой | VS DIN 50 под 5 л канистру |
| Сливной шланг | Макс. длина 1 метр |

Процесс установки и калибровки Melseptomat G вы можете увидеть на www.youtube.com (просто наберите в меню поиска «Melseptomat G»)



Подходит для дозировки средств **Хелизим**, **Гексакварт Форте**, **Стабимед** и многих других дезинфектантов.

Мельсептомат Джи произведен на заводе B. Braun, сертифицированном в соответствии с системой менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2008; DIN EN ISO 13485:2003; DIN EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:1999; GMP (фармацевтическая продукция).

